511

1目盛りが5mAの電流計にするには、

電流を分流させたらよいので抵抗Rを電流計と並列に繋ぐ。

実際は1目盛り当たり1mAなので、

電流計に1mA、抵抗に4mA流すようにしたら1目盛りが5mAということになる。

 R_1 : $R_2 = I_2$: I_1 より、 (分流の式)

2.0: R = 4:1

 $\therefore R = 0.5\Omega$

よって、0.5Ωの抵抗を並列に接続すればよい。

1目盛りが1Vの電圧計にするには、

電圧を分圧させたらよいので抵抗Rを電流計と直列に繋ぐ。

1Vの電圧をかけたとき、電流計に1mAの電流を流すには、

 $1 \times 10^3 \Omega$ の抵抗が必要となる。

電流計の内部抵抗が2.0Ωなので、

 $\therefore R = 998\Omega$

よって、9980の抵抗を直列に接続すればよい。